

Norden fejszék

Ápolási és karbantartási útmutató

Tárolás előtt mindig távolítsa el a port és a nedvességet a pengéről és a fanyélról, hogy elkerülje a berozsdásodást és a károsodást. Rendszeresen kenje be a nyelet valamilyen faolajjal vagy viasszal, hogy visszaállítsa a védelmét. Utána törölje szárazra egy darab ronggyal.

A fejsze ápolása

- Ha kinn tárolja a fejszét, mindig tegye fedett helyre.
- Ne tárolja a fejszét nagyon meleg vagy száraz helyen.
- Ha hosszabb ideig tervezi tárolni a fejszét, kenje be vékonyan olajjal.
- A fejszét ne használja kalapácsként.
- A fejsze fejét soha ne üsse másik acéltárgyhoz.

A penge élezése

- A fejsze élezésének legegyszerűbb módja, ha az Xsharp™ élezőnket használja.
- Az élezőn állítsa be a fejszenyílást, és húzza végig benne vízszintesen a fejsze élét 3–5 alkalommal.
- Az élesség egyszerű ellenőrzéséhez próbálja ki, hogy egy rönk felületén tud-e karcolást ejteni a fejszével.